Istruzioni per l’uso
Solomatic® II

Congratulazioni

Scegliendo un prodotto Griesser, avete scelto la qualità.

Si prega di leggere queste istruzioni prima di usare il prodotto per la prima volta.

GRIESSER

Informazioni generali

Le tende veneziane servono per riparare dal sole e non devono essere impiegate comedispositivi di chiusura. Possono essere inclinate manualmente o automaticamente a qualsiasi altezza.
Le istruzioni per l'uso deve essere messo a disposizione all utente e al responsabile della manutenzione.

⚠ Informazioni generali sul codice QR (URL con numero di serie)

Queste informazioni si applicano solo ai prodotti successivi al febbraio 2021. Le serie più vecchie non dispongono di un codice QR.

- Su ogni prodotto viene assegnato un numero di serie unico per garantire la tracciabilità.
- L'etichetta con il codice QR non deve essere rimossa in nessun caso.

⚠ Avvertenze generali di pericolo e di sicurezza

- Danni alle persone e alle cose per uso improprio o mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza.
- In caso di danni dovuti alla mancata osservanza di queste istruzioni o dei documenti di accompagnamento decadono i diritti di garanzia.
- Griesser AG non risponde dei danni conseguenti.

⚠ Avvertenze di sicurezza per l'uso e l'impiego

Pericolo di lesioni o danni al prodotto dovuto ad uso improprio

- Collocare gli elementi di comando in vista del telo, secondo le norme nazionali.
- Tenere gli elementi di comando al di fuori della portata dei bambini.
- L'azionamento è riservato esclusivamente alle persone a conoscenza delle istruzioni.
- Non mettere le mani nelle parti mobili durante l'apertura o la chiusura. Pericolo di schiacciamento da parte di ostacoli nella zona di apertura.
- Evitare che il prodotto si impigli ed arrotoli attorno a gioielli, indumenti, capelli o parti del corpo.
- Tenere le persone a distanza fino al raggiungimento della posizione finale.
- Non toccare le parti interne eventualmente esposte a causa di danneggiamenti (ad es. cavi / fili, comandi).
- Prima di spostare l'unità, controllate che non ci siano ostacoli nel percorso di spostamento.

Danni al prodotto dovuti alla formazione di ghiaccio

- In inverno controllare prima dell'uso se i prodotti presentano ghiaccio; in tal caso non utilizzarli.
- In inverno disattivare l'automatismo dei dispositivi privi di allarme ghiaccio.

Pericolo di lesione dovuto a insufficiente manutenzione

- Controllare regolarmente se i prodotti presentano segni di usura.
- Non utilizzare i prodotti che necessitano di riparazione.
- Gli eventuali guasti devono essere riparati esclusivamente da personale qualificato.

Utilizzare solo Ricambi Originali Griesser

- Non si garantisce che il prodotto possa funzionare con accessori, parti o dispositivi di comando di altri produttori. Le modifiche al prodotto non autorizzate espressamente da Griesser fanno decadere tutti i diritti di garanzia o le pretese di responsabilità sul prodotto.

Danni a persone o al prodotto dovuti ad azionamento accidentale

- Staccare i prodotti dall'alimentazione elettrica quando si effettuano operazioni di manutenzione.
- Rispettare le distanze di sicurezza.

Danni al prodotto dovuti ad azionamento improprio

- Nell'azionamento manuale non forzare l'apertura o la chiusura.
- Non azionare il prodotto oltre il limite meccanico.
- Ritirare prontamente il telo prima di superare la resistenza al vento consentita.

Danni alle persone e alle cose dovuti a problemi di alimentazione d'energia (ad es. mancanza di corrente)

Assicurarsi di non essere in presenza di situazioni di pericolo per le persone e il prodotto

Installazione elettrica

Far eseguire i collegamenti elettrici esclusivamente a tecnici qualificati

- Devono essere rispettate ulteriori disposizioni nazionali per la manutenzione e la riparazione di apparecchiature elettriche. Se necessario, questo si traduce in un aumento degli intervalli nella manutenzione.

Uso

Comando a motore

L'azionamento avviene mediante appositi dispositivi locali o centrali, a parete o manuali, con tasto Apri / Chiudi / Stop. Le funzioni dei comandi sono descritte nelle istruzioni d'uso relative.

Comando manuale

L'azionamento avviene con asta snodata.

Uso

- Le tende veneziane soddisfano i requisiti delle classi di resistenza al vento indicate nella dichiarazione di conformità e
- devono restare aperte solo fino alla classa di resistenza al vento indicate.
- Le tende veneziane servono per riparare dal sole e non devono essere impiegate come dispositivi di chiusura.
- In caso di comando manuale non posizionarsi obliquamente rispetto al fissaggio dell›asta per azionare la tenda.
- Durante l›azionamento accertarsi che non vi siano ostacoli di alcun genere nella zona di transito (vasi di fiori, giochi, sedie, etc.).
- Non abbassare mai la tenda con la finestra aperta (norme e direttive europee).
- Nell›azionamento manuale non forzare mai la tenda eventualmente bloccata. Cambiare il senso di rotazione per verificare se è stata raggiunta la fine della corsa.

Manutenzione / Controlli

Qualsiasi riparazione deve essere effettuata da un'azienda specializzata.

Quando	Dove	Che cosa
Mensilmente	Al non muovere la tenda possono apparire dei danni causati dai influssi ambientali.	• Spostare almeno una volta completamente dall'alto verso il basso
Più volte all'anno	Guide e lamelle	• Controllare le guide • Pulire (in base allo sporco dovuto all'ambiente e agli influssi ambientali) • all'occorrenza rimuovere i corpi estranei (ad es. resti di fogliame etc.).
	Tensione dei cavetti	• Controllare la tensione dei cavetti • Se necessario tendere o sostituire il tendicavo

Additivi che possono essere utilizzati per la manutenzione

Non utilizzare lubrificanti alcalini, acidi o abrasivi.

Medio	Componente	Attività
Acqua	Prodotto intero	Pulizia delle lamelle e delle guide
Lubrificanti senza grassi	Guida	Lubrificazione del bullone di guida e del profilo antirumore
Grasso al silicone		
Lubrificanti a secco		
Aerosol a base di PTFE		

Pulizia

L'aria contiene particelle solide piccolissime quali polvere, ruggine e sostanze aggressive come sale e cherosene che favoriscono la corrosione e compromettono la funzionalità delle tende. Le tende veneziane sono dotate di numerosi pezzi meccanici e per questo motivo necessitano di regolare pulizia per garantire una durata lunga e sicura.
Con uno straccio morbido o una spugna che non graffia, applicare sulle lamelle un detergente delicato molto diluito in acqua a media temperatura e strofinare accuratamente per rimuovere lo sporco. Quindi sciacquare bene con sola acqua.

Non utilizzare detergenti alcalini, acidi o abrasivi o metodi di deposizione di vapore ad alta pressione!

Intervallo di pulizia	Condizioni ambientali
Mensile	• Area esterna con condizioni eccezionalmente difficili • Area costiere e offshore con elevata salinità • Vicinanza alla costa 0–3 km
Trimestrale	• Area esterna con condizioni molto difficili • Atmosfera industriale con elevata umidità relativa e atmosfera aggressiva • Vicinanza alla costa 3–10 km
Semestrale	• Atmosfera industriale e atmosfera costiera con moderata contaminazione salina • Vicinanza alla costa >10 km

Come pulire

Passo	Compito
1	Risciacquo con acqua
2	Utilizzare una spugna o un panno non abrasivo
3	Utilizzare un detergente adatto
4	Risciacquare accuratamente con acqua pulita

Evitare temperature estreme durante la pulizia.

La manutenzione e la pulizia sono essenziali per garantire la longevità del prodotto.

Classi di vento delle tende veneziane Griesser

Prodotto	Valori limite ammessi per le classi di resistenza al vento[1]						
Larghezza (mm)	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500
Solomatic® II con guide di scorrimento	6	6	5	5	4	4	2
Solomatic® II con cavetto di guida[2]	6	4	4	4	(3)	(3)	(3)
Solomatic® II System	6	6	5	5	4	4	2

[1] Test in base alla norma di prodotti EN 13659. Valori limite del prodotto secondo la scheda tecnica.
[2] da 3000 con cavetto supplementare
() Test non possibili in base alla norma di prodotti. Valori derivanti da test propri / valori empirici.

I valori della tabella sono validi con le seguenti riserve:

- Le dimensioni e l'impiego dei prodotti corrispondono alla scheda tecnica Griesser.
- Il montaggio, il fissaggio e l'azionamento avvengono seguendo le istruzioni di montaggio e d'uso.
- I prodotti devono essere montati a spalletta/direttamente sulla facciata, con una distanza del telo dalla facciata di <100 mm.
- In caso di una distanza dalla facciata di 100 – 300 mm il valore della tabella deve essere ridotto di 1 classe.
- In caso di una distanza dalla facciata di 300 – 500 mm il valore della tabella deve essere ridotto di 2 classi, per distanze superiori non è possibile utilizzare la tabella.

⚠ Nota applicativa

Le tende veneziane non possono essere protette dai sensori di vento in caso di improvvise folate di vento. In caso di un imminente temporale, assicuratevi che le tende veneziane siano retratte. Le correnti ascendenti e discendenti sulle facciate possono portare alla distruzione della tenda veneziane. Di regola, i sensori di vento non riescono a riconoscerle.

Impostazioni per i sensori secondo SIA 342

Sensori montati sul prodotto.

Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5	Classe 6	Classe [7]	Classe [8]
< 9,0 m/s	9,0 m/s	10,7 m/s	12,8 m/s	16,7 m/s	21,0 m/s	25,6 m/s	29,2 m/s	33,3 m/s
< 32,5 km/h	32,5 km/h	38,5 km/h	46 km/h	60 km/h	76 km/h	92 km/h	105 km/h	120 km/h

[] Nessuna classe di resistenza al carico di vento a norma DIN EN 13659 e SIA 342.

Inspired by the **Sun.**

griesser.com

20240701 Con riserva di eventuali modifiche