

Istruzioni per l'uso Minicolor® III



Congratulazioni

Scegliendo un prodotto Griesser,
avete scelto la qualità.

Si prega di leggere queste
istruzioni prima di usare il
prodotto per la prima volta.

 **GRIESSER**

Informazioni generali

Le avvolgibili servono per riparare dal sole e non devono essere impiegate comedis-positivi di chiusura.

Le istruzioni per l'uso deve essere messo a disposizione all utente e al responsabile della manutenzione.

Informazioni generali sul codice QR (URL con numero di serie)

Queste informazioni si applicano solo ai prodotti successivi al giugno 2023. Le serie più vecchie non dispongono di un codice QR.

- Su ogni prodotto viene assegnato un numero di serie unico per garantire la tracciabilità.
- L'etichetta con il codice QR non deve essere rimossa in nessun caso.



Avvertenze generali di pericolo e di sicurezza

- Danni alle persone e alle cose per uso improprio o mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza.
- In caso di danni dovuti alla mancata osservanza di queste istruzioni o dei documenti di accompagnamento decadono i diritti di garanzia.
- Griesser AG non risponde dei danni conseguenti.

Avvertenze di sicurezza per l'uso e l'impiego

Pericolo di lesioni o danni al prodotto dovuto ad uso improprio

- Tenere gli elementi di comando al di fuori della portata dei bambini.
- L'azionamento è riservato esclusivamente alle persone a conoscenza delle istruzioni.
- Non mettere le mani nelle parti mobili durante l'apertura o la chiusura.
- Evitare che il prodotto si impigli ed arrotoli attorno a gioielli, indumenti, capelli o parti del corpo.
- Pericolo di schiacciamento da parte di ostacoli nella zona di apertura.
- Tenere le persone a distanza fino al raggiungimento della posizione finale.
- Collocare gli elementi di comando in vista del telo, secondo le norme nazionali.
- Non toccare le parti interne eventualmente esposte a causa di danneggiamenti (ad es. cavi / fili, comandi).

Danni al prodotto dovuti alla formazione di ghiaccio

- In inverno controllare prima dell'uso se i prodotti presentano ghiaccio; in tal caso non utilizzarli.
- In inverno disattivare l'automatismo dei dispositivi privi di allarme ghiaccio.

Pericolo di lesione dovuto a insufficiente manutenzione

- Controllare regolarmente se i prodotti presentano segni di usura.
- Non utilizzare i prodotti che necessitano di riparazione.
- Gli eventuali guasti devono essere riparati esclusivamente da personale qualificato.

Utilizzare solo Ricambi Originali Griesser

- Non si garantisce che il prodotto possa funzionare con accessori, parti o dispositivi di comando di altri produttori. Le modifiche al prodotto non autorizzate espressamente da Griesser fanno decadere tutti i diritti di garanzia o le pretese di responsabilità sul prodotto.

Danni a persone o al prodotto dovuti ad azionamento accidentale

- Staccare i prodotti dall'alimentazione elettrica quando si effettuano operazioni di manutenzione, pulizia dei vetri, etc.
- Rispettare le distanze di sicurezza.

Danni al prodotto dovuti ad azionamento improprio

- Nell'azionamento manuale non forzare l'apertura o la chiusura.
- Non azionare il prodotto oltre il limite meccanico.
- Ritirare prontamente il telo prima di superare la resistenza al vento consentita.
- Non azionare le avvolgibili con la proiezione in estensione. Il telo potrebbe bloccarsi e distruggersi.

Danni alle persone e alle cose dovuti a problemi di alimentazione d'energia (ad es. mancanza di corrente)

Assicurarsi di non essere in presenza di situazioni di pericolo per le persone e il prodotto

Installazione elettrica

Far eseguire i collegamenti elettrici esclusivamente a tecnici qualificati

- Devono essere rispettate ulteriori disposizioni nazionali per la manutenzione e la riparazione di apparecchiature elettriche. Se necessario, questo si traduce in un aumento degli intervalli nella manutenzione.

Uso

Comando a motore

L'azionamento avviene mediante appositi dispositivi locali o centrali, a parete o manuali, con tasto Apri/Chiudi/Stop. Le funzioni dei comandi sono descritte nelle istruzioni d'uso relative.

Comando manuale

L'azionamento avviene con asta snodata.



Pericolo di strangolamento!

Uso

- Le avvolgibili soddisfano i requisiti delle classi di resistenza al vento indicate nella dichiarazione di conformità e devono restare aperte solo fino alla classe di resistenza al vento indicate.
- Le avvolgibili servono per riparare dal sole e non devono essere impiegate come dispositivi di chiusura.
- In caso di comando manuale non posizionarsi obliquamente rispetto al fissaggio dell'asta per azionare la tenda.
- Durante l'azionamento accertarsi che non vi siano ostacoli di alcun genere nella zona di transito (vasi di fiori, giochi, sedie, etc.).
- Non abbassare mai l'avvolgibile con la finestra aperta (norme e direttive europee).
- Nell'azionamento manuale non forzare mai l'avvolgibile eventualmente bloccata. Cambiare il senso di rotazione per verificare se è stata raggiunta la fine della corsa.

Manutenzione / Controlli



Far eseguire tutte le riparazioni ad una ditta specializzata.

Quando	Dove	Che cosa
Più volte all'anno	Guide e stecche	<ul style="list-style-type: none">• Controllare le guide• Pulire (in base allo sporco dovuto all'ambiente e agli influssi ambientali)• all'occorrenza rimuovere i corpi estranei (ad es. resti di foglie etc.).
Mensilmente	Al non muovere la tenda possono apparire dei danni causati dai influssi ambientali.	<ul style="list-style-type: none">• Spostare almeno una volta completamente dall'alto verso il basso

Additivi che possono essere utilizzati per la manutenzione



Non utilizzare lubrificanti alcalini, acidi o abrasivi.

Medio	Componente	Attività
Acqua	Prodotto intero	Pulizia delle stecche e delle guide
Lubrificanti senza grassi	Guida	Lubrificazione del bullone di guida e del profilo antirumore
Grasso al silicone		
Lubrificanti a secco		
Aerosol a base di PTFE		

Pulizia

L'aria contiene particelle solide piccolissime quali polvere, ruggine e sostanze aggressive come sale e cherosene che favoriscono la corrosione e compromettono la funzionalità delle tende. L'avvolgibile sono dotate di numerosi pezzi meccanici e per questo motivo necessitano di regolare pulizia per garantire una durata lunga e sicura.

Con uno straccio morbido o una spugna che non graffia, applicare sulle lamelle un detergente delicato molto diluito in acqua a media temperatura e strofinare accuratamente per rimuovere lo sporco. Quindi sciacquare bene con sola acqua.



Non utilizzare detergenti alcalini, abrasivi o contenenti acidi, nè vapore ad alta pressione!

Intervallo di pulizia	Condizioni ambientali
Mensile	<ul style="list-style-type: none">• Area esterna con condizioni eccezionalmente difficili• Area costiere e offshore con elevata salinità• Vicinanza alla costa 0–3 km
Trimestrale	<ul style="list-style-type: none">• Area esterna con condizioni molto difficili• Atmosfera industriale con elevata umidità relativa e atmosfera aggressiva• Vicinanza alla costa 3–10 km
Semestrale	<ul style="list-style-type: none">• Atmosfera industriale e atmosfera costiera con moderata contaminazione salina• Vicinanza alla costa >10 km

Come pulire

Passo	Compito
1	Risciacquo con acqua
2	Utilizzare una spugna o un panno non abrasivo
3	Utilizzare un detergente adatto
4	Risciacquare accuratamente con acqua pulita

Evitare temperature estreme durante la pulizia.

La manutenzione e la pulizia sono essenziali per garantire la longevità del prodotto.

Classi di vento del avvolgibile Griesser

Prodotto	Guide	Valori limite ammessi per le classi di resistenza al vento ¹								
		1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Minicolor® III	20×30	6	5	4	3	-	-	-	-	-
	20×45	6	6	5	4	2	2	-	-	-

¹ Test in base alla norma di prodotti EN 13659. Valori limite del prodotto secondo la scheda tecnica.

I valori della tabella sono validi con le seguenti riserve:

- Le dimensioni e l'impiego dei prodotti corrispondono alla scheda tecnica Griesser.
- Il montaggio, il fissaggio e l'azionamento avvengono seguendo le istruzioni di montaggio e d'uso.
- I prodotti devono essere montati a spalletta/direttamente sulla facciata, con una distanza del telo dalla facciata di <100mm.
- In caso di una distanza dalla facciata di 100–300mm il valore della tabella deve essere ridotto di 1 classe.
- In caso di una distanza dalla facciata di 300–500mm il valore della tabella deve essere ridotto di 2 classi, per distanze superiori non è possibile utilizzare la tabella.

Istruzione d'uso per protezione solare automatizzato

Gli avvolgibili non possono essere protetti dai sensori di vento in caso di improvvise folate di vento. In caso di un imminente temporale, assicuratevi che avvolgibili siano retratti. Le correnti ascendenti e discendenti sulle facciate possono portare alla distruzione degli avvolgibili. Di regola, i sensori di vento non riescono a riconoscerle.

Classi di resistenza al vento in base SIA 342:2009

Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5	Classe 6
<9 m/s	9 m/s	10,7 m/s	12,8 m/s	16,7 m/s	21,0 m/s	25,6 m/s
<32,5 km/h	32,5 km/h	38,5 km/h	46 km/h	60 km/h	76 km/h	92 km/h

Importazione del valore vento, solo se rilevato vicino la tenda.

Inspired by the **Sun.**

griesser.com

